

sinbo.

SHD 7042 HAIR STRAIGHTENER

INSTRUCTION MANUAL

EN

RU



**ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



ENGLISH

SINBO SHD 7042 HAIR STRAIGHTENER INSTRUCTION MANUAL

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- Read these instructions carefully before putting the appliance into operation and keep them in a safe place for future consultation.
- This appliance is only for domestic use, not industrial use.
- Do not leave the appliance connected and unattended when not in use. Moreover, this will allow saving energy and extending the life of the appliance.
- Do not leave the appliance within the reach of children or disabled individuals.
- Before connecting the appliance to the mains, check that the voltage indicated on the nameplate coincides with the mains voltage.
- Do not use the appliance near the shower, bath or other containers holding water.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Before picking up the appliance after falling into water disconnect it immediately.
- Do not use the appliance on wet hair.
- Do not use the appliance if the cable or plug are damaged, or if not functioning correctly.
- Do not throw or insert anything into any of the appliance's cavities.
- Do not leave the appliance switched on top of any surface.
- Do not use the appliance where aerosols are in use.
- Do not position the hot parts of the appliance on heat-sensitive surfaces.
- The appliance heats when in operation. Do not bring the hot parts into contact with the skin to avoid burns.
- Never leave the appliance connected to the socket.
- Never put the appliance away when it is still hot or connected.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Connect the appliance to a socket.
 - The hair straightener has a built-in ceramic PTC system to keep the temperature of the ceramic plates constant.
 - In order to straighten hair perfectly, take a strand which is not too thick.
 - Starting at the root, place it between the plates in a perpendicular position and gently pull downwards until reaching the ends of the strand.
- If necessary, repeat this action various times.
- Apply the same technique to the rest of the hair.
 - When finished, disconnect the appliance by putting the switch in the stop position and unplug it from the socket.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

Should the mains connection fail, do not try to replace it since this is potentially dangerous. Take the appliance to an authorized Technical Support Service. The same applies to

another type of problem.

FEATURES

- Ceramic coating plate
- Temperature 200°C
- PTC heater
- Switch on/off
- AC230V, 50Hz, 30W

Русский

SINBO SHD 7042 ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед началом эксплуатации прибора тщательно изучите данную инструкцию и храните ее в безопасном месте для дальнейшего использования.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях, а не для промышленных целей.
- Не оставляйте прибор включенным в розетку без присмотра, когда он не используется. Также это поможет сэкономить электроэнергию и продлить срок службы устройства.
- Не оставляйте прибор в доступном для детей или лиц с ограниченными возможностями месте.
- Перед подключением прибора к сети питания убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению сети.
- Не используйте данное устройство вблизи ванной, душа и других емкостей с водой.
- Храните его в месте, недоступном для детей.
- Перед тем, как извлекать упавший в воду прибор, немедленно отключите его от сети питания.
- Не используйте прибор для выпрямления влажных волос.
- Не используйте прибор в случае повреждения шнура или штепсельной вилки, а также в случае его неправильной работы.
- Не роняйте прибор и не вставляйте что-либо в его углубления.
- Не оставляйте прибор включенным на какой-либо поверхности.
- Не используйте прибор при распылении аэрозоля.
- Не располагайте горячие части прибора на теплочувствительных поверхностях.
- Данный прибор нагревается во время работы. Не допускайте соприкосновения его горячих деталей с кожей во избежание ожогов.
- Никогда не оставляйте прибор подключенным к розетке.
- Никогда не убирайте прибор, когда он еще горячий и подключен к розетке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подключите прибор к розетке.
 - Данный выпрямитель волос имеет встроенную керамическую систему РТС для поддержания постоянной температуры керамических пластинок.
 - Для идеального выпрямления волос пряди не должны быть слишком толстыми.
 - Начинать следует с корней, поместив их между пластинками в перпендикулярном положении и осторожно потянув вниз до конца пряди.
- В случае необходимости данное действие необходимо повторить несколько раз.
- Данный порядок действий следует применять для остальных полос.
 - По мере завершения выключите прибор, установив выключатель в соответствующее положение, и извлеките вилку из розетки.

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

В случае неудачного подключения сети не пытайтесь произвести замену самостоятельно, так как это потенциально опасно. Сдайте прибор в авторизованную службу технической поддержки. Эти же рекомендации являются применимыми к другим видам неисправностей.

ФУНКЦИИ

- Пластика с керамическим покрытием
- Температура 200С
- Нагреватель РТС
- Выключатель питания
- AC230В переменного тока, 50 Гц, 30 Вт

Меры безопасности и подготовка к работе:

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.

Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.

Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.

Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.

Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.

Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без

предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.

Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.

Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде. Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

sinbo.

Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер (при наличии)

Дата продажи

Наименование, адрес и телефон

торгующей организации

Подпись продавца

Штамп магазина

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

Дата приема в АСЦ	Выполнен ные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудник а АСЦ	Подпись клиента

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

Условия гарантии:

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте **www.sinbo-russia.ru**

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею

(Подпись покупателя)

Изготовитель:

DEIMA ELEKTROMEKANIK URUNLER INSAAT SPOR MALZEMELERI MALAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Jihangir M., Gyuverdjini D. №4, Avdijilar, Istanbul, Turkey

Деима Электромеханик Урунлер Инсаат Спор Малземелери Ималат Санаи Ве Тикарет Аноним Сиркети

Харамидере Мевкии, Чихангир Мах Гувечин Кад. 4 Авкилар, Стамбул, Турция

Импортер в РФ:

ООО Хаскел

143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

Страна производитель: Китай

Гарантийный срок: 12 мес

Дата изготовления: 04-2019



